

JC Thermal Master Pro

Acquisire termografie. Documentare ispezioni.

L'app Android approvata da Teledyne FLIR unisce termografie dal vivo e documentazione strutturata dei progetti. Acquisite immagini, misure e dati di ispezione sul posto. Lavorate interamente offline - senza caricamenti nel cloud né abbonamenti.




Immagine originale da un progetto di prova JCTM.

Misurare e valutare in tempo reale

Immagine termica, MSX e visibile; MIN, MAX, media e punto di misura. Palette di colori e scale AUTO e FIX supportano la visualizzazione. Intervallo di misura esteso: da 0 a 400 °C.

Considerare le condizioni di misura

Impostare emissività, temperatura riflessa, distanza, temperatura e umidità dell'aria e salvarle come valori predefiniti del progetto. Calibrazione automatica e manuale (NUC).

Garantire la tracciabilità delle immagini

Documentare cliente, luogo, oggetto e ispezione. Integrare le immagini con descrizione, stato, tag e dati GPS opzionali. Esportare e reimportare i progetti come file ZIP.

FLIR One Pro (USB-C) e FLIR Edge Pro (wireless)

Android 13 o successivo | Uso offline | Senza pubblicità, tracciamento analitico o upload nel cloud

Per diverse attività di ispezione

Impianti elettrici

Documentare il riscaldamento di cavi, collegamenti, fusibili e quadri elettrici.

Manutenzione

Registrare anomalie termiche su macchine e impianti elettrici.

Edifici e impianti tecnici

Esaminare termicamente ponti termici, isolamento, impianti di riscaldamento e tubazioni.

Fotovoltaico

Documentare differenze di temperatura e punti caldi su moduli e celle.

Provate JCTM Demo gratuitamente (funzionalità limitate)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jctech.jctm.demo>

Acquistate JCTM Pro - senza abbonamento

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jctech.jctm.pro>

Galleria ufficiale FLIR Approved App Gallery


<https://www.flir.com/developer/approved-app-gallery/>

I marchi FLIR appartengono a Teledyne FLIR, LLC.

JCTM Project Viewer

Esaminare progetti. Creare rapporti mirati.

Aprire i progetti JCTM esportati nel browser, esaminare immagini e misure e integrare i dati di progetti e immagini. Il visualizzatore HTML incluso funziona offline su Windows, macOS e Linux. Le modifiche si possono salvare in un nuovo file ZIP.



JCTM Project Viewer V1.2
for JC Thermal Master
JC-Technology GmbH | www.jc-technology.at | [Help](#)

Open project ZIP file:

Scegli file | Postazione_IT_Esempio.zip

Recent projects:

- Select recent project -

Project name: Postazione IT - ispezione visiva termica

Project ID: 86a5f41a-43d5-4a2b-9cbf-063dfdf3f77e

Description: Ispezione visiva termica di PC e dispositivo mobile in funzione. Documentare la distribuzione della temperatura su involucro e connessioni.

Status: Pending Review

[Save project](#)

[Create report](#)

Visualizzatore originale con dati di progetto di esempio. Interfaccia utente in inglese.

Dal progetto al rapporto su misura

01 Scegliere i contenuti

Selezionare i campi di progetto e immagini, aggiungere un riepilogo e includere o escludere singole immagini.

02 Filtrare le immagini

Filtrare per stato, periodo, tag, temperature o differenze di temperatura. Considerare anche preferiti e dati GPS disponibili.

03 Produrre il rapporto

Aprire l'anteprima e usare la stampa del browser per stampare o salvare in PDF. Aggiungere tabelle statistiche se desiderato.

Modificare i dettagli immagine (Pro)

Aggiungere descrizioni, stato, tag e preferiti. Inserire temperature esterne; scaricare singole acquisizioni direttamente come file immagine.

Documentare verifica e approvazione

Registrare nel progetto i responsabili della verifica e dell'approvazione, con le date. Questi dati possono essere selezionati per il rapporto.

Le misure termiche salvate restano invariate. I progetti archiviati sono bloccati per la modifica; per modificarli occorre cambiare lo stato del progetto.